
Fluxo Bouchon purgeur


Références: FLBP16, FLBP20





| Référence | Diamètre tube (mm) |
|-----------|--------------------|
| FLBP16 | 16 |
| FLBP20 | 20 |





FONCTION:

Le bouchon purgeur Fluxo permet d'arrêter le réseau d'une façon temporaire avant une extension de celui-ci et de vérifier l'étanchéité du réseau. Il s'installe par compression sur un tube Fluxo Ø16 ou Ø20. Il est démontable.

■ DESCRIPTION:

Le bouchon purgeur est composé d'un raccord à compression muni d'un purgeur.

■ CARACTERISTIQUES:

Le bouchon purgeur permet une utilisation sous une pression maximum de 10 Bar et une température de 95°C.

■ MISE EN OEUVRE:

- Dévisser l'écrou et la bague de la pièce
- Positionner la partie male avec joint torique dans le tube
- Visser ensuite le purgeur à l'écrou.

■ UTILISATION:

- Pour purger, dévisser la tête crantée pour permettre l'évacuation de l'air
- Resserrer pour rendre étanche le réseau.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



DATE février 2013



Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex Tél. : 02 41 63 73 83 - Fax : 02 41 63 73 84 Assistance technique : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23 - Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com