

**1**

Application de décapant sur les faces externes et internes de la culotte multi-piquages.

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

**2**

Application de décapant sur la face externe de l'emboîture du module.

**3**

Collage par goupillon sur les faces externes et internes de la culotte multi-piquages.

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

**4**

Collage par goupillon en fond de gorge et sur la face externe.

**5**

Positionner le module de connexion dans la position choisie.

**6**

Bien vérifier l'alignement des repères.

OU